

# 作業順 (平坦な床の例)

設計図の作り方は、「設計と見積pdf」ページにあります

1 設計図を確認 (設計図は無くてもいい)

目的は、ゴミ取りと、脱脂と、脱水と消毒

2 家庭用モップと消毒用アルコールで、予定の場所を、大きめに掃除

終端の目標

白い板は空白 30x30の目印

レーザー

3 仮置きで、板を並べ、レーザーで終端までを墨出し (まだ貼らない)

裏紙をはがして、慎重に置く (強い粘着で、急に貼り付くため)

長さは後で調整

長さを合わせるため、板を切って、つなぐ

別の板を定規がわりに当てて、真っ直ぐに貼る

4 貼り始めは、分岐2の板から

PLonYRAPpages



有限会社テイクス palmsonar.com

5 貼った板を基準にして、分岐2を合わせ直す

6 分岐2から終端までを貼る

7 分岐2の手前を貼る

8 分岐1の手前から、入り口までつなげる (難しい箇所は、後で作業)

9 分岐1を合わせ直し、分岐の板を貼る

10 難しい箇所を仕上げ

歪んだ床は、短く切った板をつなぐ (空白は30センチより短く)

11 踏んで圧着し、完成